

• CROSLEY. RADIO • TIPO 145  
ONDE MEDIE




Fig. 9 - Schema elettrico dei ricevitori CROSLEY 145 A - B - C